

WayteQ N770BT Navigație GPS

Instrucțiuni de utilizare

ATENȚIUNE!

Pentru folosirea corectă a aparatului, înainte de prima utilizare vă rugăm să țineți cont de următoarele:

1. Încărcați complet acumulatorul
2. Așezați aparatul în autoturism
3. Porniți programul de funcționare a aparatului conform instrucțiunilor de utilizare
4. Să vă asigurați că nu afectează nimic semnalul aparatului (copaci, pod, garaj, tunel). Locul ideal pentru aparat este partea de jos a parbrizului - fără să vă afecteze în conducere.
5. La prima pornire sau după ce nu l-ați folosit un timp mai îndelungat aparatul încarcă semnalele 10 - 15 minute. Aparatul are nevoie de cel puțin patru semnale de GPS pentru a putea fi utilizat.

Cuprins:

Informații generale și de securitate:

1. Primii pași

1.1 Despachetarea

1.2 Parcurgere

1.3 Folosirea aparatului în autoturism

1.3.1 Folosirea suportului auto

1.3.2 Conectarea încărcătorului auto

1.3.3 Conectarea încărcătorului de rețea și încărcarea acumulatorului

1.3.4 Instalare

1.4 Punere în funcțiune

1.5 Funcție economică

2. Meniul principal

2.1 Navigație

2.2 Muzică

2.3 Foto

2.4 Ebook

2.5 Video

2.6 Bluetooth

2.7 Sistem

Informații generale și de securitate:

Global Positioning System

Sistemul Global de Poziționare (Global Positioning System - GPS) este un sistem pe bază de satelit care poate determina poziția aparatului receptor pe aproape tot globul. Responsabilul pentru funcționarea celui mai popular sistem GPS este guvernul SUA, care reglementează precizia și accesibilitatea sistemului. Schimbările în precizia și accesibilitatea sistemului pot afecta funcționarea aparatului, din cauza aceasta nu răspundem la accesibilitatea și precizia sistemului.

Avertismente și mențiuni:

Pentru securitatea dumneavoastră nu utilizați incorect aparatul în timp ce conduceți. Să-l folosiți cu atenție! Aparatul este doar un ajutor în navigație, nu este corespunzător pentru măsurări oficiale. Ruta calculată este doar o recomandare. Respectați semnalele și regulile de circulație!

Feriți aparatul de temperaturi extreme. Încălzirea acumulatorului poate cauza accidente și defecțiuni.

Semnalele de satelit nu pot pătrunde prin materiale solide cu excepția sticlei. Înăuntrul clădirilor și tunelelor aparatul nu recepționează semnale. Semnalele pot fi afectate de factorile de mediu actuale. Aparatele cu tehnologia wireless pot afecta și ei semnalele aparatului.

Avioane și spitale

Este interzis folosirea aparatului în majoritatea avioanelor, spitalelor și altor instituții.


1. Primii pași

1.1 Despachetare

Despachetați cutia și vizualizați următoarele piese:

- (1) Unit - Aparatul cu ecran LCD
- (2) Holder - Suport
- (3) Bracket - Pentru folosire în autoturism
- (4) Car Charger - Încărcător de mașină de 12V
- (5) AC adapter - Încărcător de rețea
- (6) USB cable - Cablu USB (Windows)
- (7) User Manual - Manual de utilizare

1.2 Parcurgere



- A. Conectare headset
- B. Conectare USB
- C. Creion
- D. Buton de pornire
- E. Reset
- F. Loc pentru card SD/SDHC

Feriți aparatul de temperaturi extreme. Încălzirea acumulatorului poate cauza accidente și defecțiuni.

Nu încercați singur repararea aparatului. În cazul acesta pierdeți garanția.

1.3.1 Folosirea suportului auto

Atențiune:

- Nu puneți suportul într-un loc unde vă deranjează în conducere.

1.3.2 Conectarea încărcătorului auto

Atențiune: Conectarea aparatului se face numai după pornirea mașinii pentru evitarea fluctuațiilor de tensiune.

Conectați încărcătorul în gaura de pe partea laterală a aparatului. Partea cealaltă a încărcătorului introduceți-o în brichetă.

1.3.3 Conectarea încărcătorului de rețea și încărcarea acumulatorului

1. Înainte de prima utilizare încărcăți complet acumulatorul!
2. Conectați cablul încărcătorului în aparat!
3. Conectați încărcătorul în priză.

În timpul încărcării becul are lumina roșie. Până ce becul nu-și schimbă culoarea în verde nu deconectați aparatul. Ciclul de încărcare este de câteva ore.

1.3.4 Instalare


Așezați aparatul pe parbrizul curat și uscat. În timp de noapte și cu mașina oprită vă recomandăm decuplarea acestuia.


1.4 Punere în funcțiune

Apăsați butonul  pentru pornire.



1.5 Funcția economică

Apăsați butonul  pentru închidere în funcție economică. Apare următorul pe ecran:



Tastați "Sleep" pentru hibernare. După orice apăsare sistemul va porni automat. Pentru închidere totală apăsați "Power Off".

2. Meniul principal

2.1 Navigație

Pentru detalii consultați manualul de utilizare a software-ului.


2.2 Muzică

Apăsați iconul " Music " în meniul principal și apare următorul pe ecran:



Apăsați oricare icon. Puteți deschide file-uri din mape "ResidentFlash" és az "SDMMC".

1) Apăsați iconul mapei pentru următorul ecran:



H_

Le

Előző mappa

2) Apăsați pe file-ul dorit și apare următorul ecran:



2.3 Foto

1) Apăsați iconul mapei Foto pentru următorul ecran:



2) Apăsați pe file-ul dorit și apare următorul ecran:




Mențiune:


Dacă poza este prea mare sau nu are un format corespunzător apare un ecran negru.

2.4 Ebook

1) Apăsați iconul mapei Ebook pentru următorul ecran:




2) Apăsați pe file-ul dorit și apare următorul ecran:



2.5 Video

1) Apăsați iconul mapei Ebook pentru următorul ecran:



2) Apăsați pe file-ul dorit și apare următorul ecran:





Recomandare:

Dacă folosiți funcția „Ecran total” apăsând dublu pe ecran puteți reveni la funcția normală.


2.6 Bluetooth

Apăsați iconul “Bluetooth” în meniul principal pentru următorul ecran:





Apăsați iconul  pentru întoarcere în meniul principal.

2.3.1 Formare de numere

1) Apăsați iconul  în meniul Bluetooth pentru formarea de numere.

2.3.2 Jurnal apeluri

1) Apăsați iconul  în meniul Bluetooth pentru următorul ecran.




- A Înapoi la meniul Bluetooth
- B Precedentul
- C Următorul
- D Conectare la telefon
- E Ștergere date totale
- F Ștergere date actuale
- G Ținere apel
- H Apeluri primite
- I Apeluri efectuate


2.3.3 Sincronizare


Apăsați butoanele  sau  în meniul Bluetooth și apare următorul

ecran. Codul de PIN inițial este 0000.




2.3.4 Setare

1) Apăsați iconul  în meniul Bluetooth pentru următorul ecran:



2) Apăsați butonul PIN Setting și apare următorul ecran.





3) Apăsați iconul file-ului de muzică pentru selectarea tonului de apel.

2.3.5 Sincronizare

1) Apăsați iconul  în meniul Bluetooth pentru lista aparatelor sincronizate.


2.3.6 Rețea (DUN)

1) Apăsați icoanele  sau  în meniul Bluetooth pentru funcții de rețea (Dial-Up-Network). Cu acesta puteți folosi serviciile de GPRS ale telefonului.

Mențiuni: înainte folosirii rețelei verificați dacă telefonul suportă standardul Bluetooth DUN szabványt. Pentru detalii consultați dealerul telefonului sau operatorul.

2.7 Sistem

Apăsați iconul Sistem pentru următorul ecran:



1) Iluminare fundală (Backlight)

Apăsați butonul "Backlight" pentru următorul ecran:




A. Sub textul „Backlight” apăsați “-” pentru micșorarea iluminării și “+” pentru majorarea ei.

B. Sub textul Battery apăsați butoanele < sau > pentru setarea timpului de oprire a iluminării în cazul folosirii aparatului cu acumulator.

C. Sub textul AC Power apăsați butoanele < sau > pentru setarea timpului de oprire a iluminării în cazul folosirii încărcătorului de rețea.

2) Informații de sistem


A. Apăsați iconul “USB” pentru setarea conexiunii USB.





B. Apăsați iconul "Calibration" și setați ecranul.

Apăsați mijlocul crucii, apoi urmați instrucțiunile apărute pe ecran.



3) Limbă


A. Apăsați iconul "Language" pentru următorul ecran:



B. Apăsați butoanele "<" sau ">" pentru selectarea limbii dorite.

4) Energie

Apăsați butonul "Power" și apare următorul ecran:



5) Volum

A. Apăsați iconul "Volume" pentru următorul ecran:



B. Apăsați butoanele "-" sau "+" pentru setarea volumului.

C. Pentru reglarea volumului butoanelor selectați opțiunea "Enable sounds for taps"

6) Dată și timp

A. Apăsați iconul "Date Time" pentru următorul ecran:



B. Apăsați iconul "Date" pentru setarea datei.



C. Apăsați iconul "Time" pentru setarea timpului.



D. Pentru setarea zonei de timp apăsați iconul "Time Zone".

